

D35/12/03



象印マホービン株式会社

〒530 大阪市北区天満1丁目20番5号 TEL. 06(356)2391




自動ホームベーカリー

19295

品番 BB-D35

取扱説明書・お料理ノート



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。 | accommens accommens | Alexandre

安全上の乙語意 2000年2010年2010年20日 2010年2 名部MANT TO THE TENT OF THE TE

操作部の表示とはたらさーーーーででであって

バンとケーキ作りの材料と道具…………

食//ン.....11

正しい使い方……………11~13

タイマーの使い方………14

全粒粉パン、ライ麦パン、胚芽パン……15

ほうれん草パン、かぼちゃパン、チョコレートパン…16

ぶどうパン、アップルバン、パネトーネ……17

ソフト食パン…………19 正しい使い方……19 正しい使い方………21~22

バターロール…………23

メロンパン、ドーナツ………24 惣菜パン(ウィンナーロールバン、ごほうサラダバン、チーズベーコンバン)・・・25~26

プリオッシュ・・・・・・・27

レーズンくるみパン、ベーゴ………28

クロワッサン…………29

ピッツァの生地2種(ヘビータイスクリスビータイプ)…30

ピッツァのトッピング………31~32

(トマトビッツァ、シーフードビッツァ、ミックスピッツァ、ハワイアンピッツァ…31)

(きのこピッツァ、ツナとコーンのピッツァ、ベーコンミックスピッツァ、納豆ピッツァ…32)

ピロシキ、ナン………33

步一等直—及2000年2000年2000年301~前日

バターケーキ………35

正しい使い方………35~36

シトラスフルーツケーキ、キャロットケーキ…37

バナナナッツケーキ、チョコレートケーキ…37

ココナッツケーキ、シナモンフルーツケーキ…38

ダークフルーツケーキ、くるみマフィン……38

活手入力presouppendomenuppendomenuppendime/们 修理を依頼される前にいいいいいいいがあ

仕様・アフターサービスについて------46

食パンコース 焼き上がりまで3時間40分




●外皮はパリッと香ばしく、中はふんわり 焼き上げます。

ソフト食パンコース 焼き上がりまで3時間30分



外皮はやわらかく、中はキメが細かく、し っとりと焼き上げます。

生地づくりコース 生地づくりまで1時間50分



●ピザ、バターロールなど手づくりを楽し むときに

ケーキコース 焼き上がりまで約1時間30分



チョコレートケーキやフルーツケーキな どが出きます。

ご使用の前に

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」 の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負 う可能性が想定される内容を示します。

♪↑ 注 意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発 生する可能性が想定される内容を示します。

図記号の例

△ 記号は、警告・注意を促す内 容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描 かれています。

下図の場合は「感電注意」を示し ます。

○ 記号は、禁止の行為であるこ とを告げるものです。図の中や近 くに具体的な禁止内容が描かれ ています。

下図の場合は「分解禁止」を示し ます。

○ 記号は、行為を強制したり指 示したりする内容を告げるもので す。図の中に具体的な指示内容が 描かれています。

下図の左は「差込みプラグを抜 く」、右は必ず実行していただく 「強制」内容です。







※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。



改造はしないでください。また修 理技術者以外の人は、分解したり 修理をしないでください。

分解禁止

火災・感電・けがの原 因となります。修理 は、お買い上げの販 売店または、メーカー 指定のお客様相談窓 口にご相談ください。






単独で使用

定格15A以上のコンセントを単 独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント 部が異常発熱して発火することがあり ます。





水場での

使用禁止

水につけたり、水をかけたりしな いでください。

ショート・感電の恐れがあります。





子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わないでくだ さい。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。





差込みプラグを抜くときは、電 源コードを特たずに必ず先端の 差込みプラグを持って引き抜 を持って抜くいてください。

> 感電やショートして発火することがあ ります。





電源コードや差込みプラグが 傷んだり、コンセントの差込み がゆるいときは使用しないでく ださい。

感電・ショート・発火の原因になります。






電源コードを傷付けたり、破損 したり、加工したり、無理に曲げ たり、引張ったり、ねじったり、た ばねたりしないでください。

また、重い物を載せたり、挟み込んだ り、加工したりすると、電源コードが破 損し、火災・感電の原因となります。




交流100V以外では使用しない でください。

火災・感電の原因となります。





不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使用しないでください。 火災の原因となります。





使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜いてください。

差込みプラ けがややけど、絶縁劣化による感電・ グを抜く 漏電火災の原因になります。



/ 注



蒸気口に手を触れないでくださ い。やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご 注意ください。



使用中や使用直後は高温部に 触れないでください。

高温ですのでやけどの原因となります。



お願い

焼き上げ後パンケース、庫内、ハネ、ふたなど熱くなっていますのでパンケース を取り出すときはミトンやふきんを使ってください。

(やけどの恐れ)

直射日光のあたる所また火気や湿気のある所では使用しないでください。 (故障の原因)


本体の回転穴に指を入れないでください。 (けがの原因)


次の場合も故障の原因になります。

- ◎異物をつけたままにしないでください。
- ◎うどん、パスタの生地づくりや、もちづくりなどには使わないでください。
- ◈決められた容量以上入れないでください。
- ◎パンケースを変形させないでください。
- ◎パンケースの連結部を水につけないでください。

庫内はいつも清潔にしてください。

● 汚れやカスをためたままにしていると、こげることがあります。










小(S)すりきり一杯約4.5mL




〈すりきり一杯当たりの重さのめやす〉

•	
小(S)	大(L)
約3g	
5g	
	約6g
	8g
	約3g

6

操作部の表示とはたらき



※キーは「ピッ」と音がするまで確実に押してください。


丰 一 表 示	はたらき
コース	お好みのコースを選ぶときに押します。
焼き加減	お好みの焼き加減にするときに押します。 (食パンコースのみ)
O スタート 取 消	調理やタイマーをスタートするとき、調理が終ったときや調 理を取り消すときに押します。
▼ 917- △	焼き上がりまでの時間をセットするときに押します。 (生地づくりコース、ケーキコースは使えません。) ▼を押すごとに10分単位で減り、▲を押すごとに10分単位で 増えます。(4時間30分~13時間まで)

各部の扱い方

パンケース


取り出し方

パンケースを「はずす」の方向に回し、取り出します。




取り付け方

①パンケースを庫内中央に入れます。



②パンケースの「しめる」の方向に回し、本体 のマーク(▼)とパンケースのマーク(▲)を 合わせてセットします。


※ヒーターに当たらないようにご注意ください。




取り付け方

回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取り付けます。

※ハネは確実に取り付けてください。



パンとケーキづくりの材料と道具



小製粉

- ●パンづくりは一般にたんぱく質の多い強力粉を使います。(パンの種類により薄力粉を混ぜることもあります。)
- ●水でねると"グルテン"が形成されて空気を包むのでパンがふくれます。

猵

イーストの働きをコントロール

●生地のグルテンを安定させます。また、発酵しすぎを押さえる役目もします。

スキムミルク

光沢や風味を良くする!

●パンの光沢や風味を良くし、パンの柔らかさを保ちます。

ドライイースト

パンづくりに一番必要なもの!

● 予備発酵のいらないものを使います。適度な温度·水·糖 分を与えると活動して、炭酸ガスをつくります。

砂糖

イーストの発酵を助ける!

●焼き色や風味を良くし、パンのやわらかさを保ちます。

爪匇一

パンが固くなるのを防ぎます!

郊


◆やわらかく、ツヤのあるパンに仕上げます。


) (<u>I</u>I

道 具 温度計 スケッパー こね板 はかり オーブンシート

食パンコース

まずは、基本の食パンをつくってみましょう。






材料(1斤分)		
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	L 2
スキムミルク	68	L1
塩	58	S1
バター	10g	
ドライイースト	38	S1

◆ L1は、付属のスプーン(L)ですひきり一杯 S1は、付属のスプーン(S)ですひきり一杯 を表わしています。



「パンケースを取り出す


パンケースを「はずす」の方向に回し、取り出します。



2 パンケースにハネをセットする

回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取り付けます。


※確実に取り付けないとうまく出来ないことがあります。



3 パンケースに材料を正確に計量し入れる


- ①水を入れます。
- ②強力粉・砂糖・スキムミルク・塩・バターを入れます。
- ③ドライイーストを入れます。ドライイーストは、水にふれないように粉の中央に入れます。


※水の中にドライイーストが入りますとパン がうまく出来ないことがあります。



4 パンケースを入れ、ふたを閉める

- ①パンケースを庫内中央に入れます。
- ②パンケースの「しめる」の方向に回し、本体 のマーク(▼)とパンケースのマーク(▲)を 合わせてセットします。
- ③ハンドルを倒し、ふたを閉めます。






り通電する


① 3:40 が点滅します。

②キーを操作すると点灯に変わります。



⑥スタートさせる

①食パンコースにな っているか確認 し、焼き加減キー を押し「ふつう」・ 「うすい」どちらか を選びます。





②スタート/取消キーを押します。


- ●調理/タイマーラン プが点灯します。
- ●20分間予熱後、コネ ガスタートします。



- 出き上がりは3時間40分後です。
- ※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

7 パンケースを取り出す

ブザーが鳴り調理/タイマーランプが点滅し たらスタート/取消キーを押し、ふたを開けて ミトンやふきんなどを使ってハンドルを持 ち、パンケースを「はずす」の矢印の方向に回 し、取り出します。



- ●ブザーが鳴り終ってもスタート/取消キーを押さない場合、60分間保温します。できるだけ早 く取り出してください。
- ※熱くなったパンケースを本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。本体や敷 物の破損の原因になります。

8パンを取り出す


パンケースを逆さにし、底部を持って数回振 り、パンを取り出します。


※やけどをしないように注意して取り出して ください。

パンといっしょにハネがはずれてしまった場 合、熱くなっていますので、はしなどで取り除 いてください。



差込みプラグを持って、コンセントから抜き ます。






食パン・ソフト食パンに使えます。


●焼き上がりまでの時間を、10分単位でセットできます。

食パン 4時間30分~13時間 4時間30分~13時間 ソフト食パン


セットのしかた

コースキーで食パン・ソフト 食パンのいずれかを選ぶ





2 タイマーキーで時間を合わせる



3スタート/取消キーを押す


調理/タイマーランプが点灯します。 焼き上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。



お願い


次のような材料を使用した場合にはタイマーを使わないでください。

●牛乳・ジュース・野菜・卵などの入ったメニューは、腐敗することがあります。



全粒粉パン


•		
材料(1斤分)	MANAGAS PA	ng Northy
水类类类	210mL	
強力粉	260g	
全粒粉	30g	
砂糖	16g	L 2
スキムミルク	6g	∟1
塩	5g	S1
バター	10g	
ドライイースト	3g	S1



ライ麦パン

材料(1斤分)		
水	180mL	
強力粉	200g	
ライ麦粉	80g	
砂糖	5.4g	S 2
スキムミルク	12g	L 2
塩ೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣೣ	5g	S1
バター	12g	L1
ドライイースト	38	S1
キャラウェイシード		S1

つくり方 材料を全てセットし、「食パン」と同じ 要領でつくります。




胚芽パン

材料(1斤分)	er verser so	No. 10	
水	180mL		
強力粉	250g		
胚芽	30g		
砂糖	5.4g	S2	
スキムミルク	12g	L 2	
塩	5g	S1	
バター	12g	L1	
ドライイースト	3g	S1	

つくり方


材料を全てセットし、「食パン」と同じ 要領でつくります。


このマークは?





焼き加減を指 焼き加減 マークです。 焼き加減を指定する





ほうれん草パン

材料(1斤分)		
水	170mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	L 2
スキムミルク	6g	L1
塩	5g	S1
バター	10g	
ドライイースト	3g	S1
ほうれん草	50g	

つくり方

- ●ほうれん草は、葉先のやわらかい部 分をゆでて、みじん切りにして水け をしぼります。水けをしぼつたもの は25g前後になります。
- ②材料を全てセットし、「食パン」と同 じ要領でつくります。




かほちゃパン

材料(1斤分)		NAMA.
水	170m∟	
強力粉	290g	
砂糖	16g	∟2
スキムミルク	6g	L1
塩	5g	S1
バター	10g	
ドライイースト	38	S1
かぼちゃ	50g	

つくり方

- ●かぼちゃは、ゆでてつぶします。きれ いな黄色に仕あげたい場合は、皮を むきます。
- ❷材料を全てセットし、「食パン」と同 じ要領でつくります。



チョコレートパン

	[4 b	
材料(1斤分)		
水	200mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	L 2
スキムミルク	6g	L 1
塩	5g	S1
バター	10g	
ドライイースト	38	S1
ココア	2g	S1
チョコチップ	50g	

つくり方の発売

材料を全てセットし、「食パン」と同じ 要領でつくります。

917-

※ ふどうパン

材料(1斤分)		
2 K	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	∟2
スキムミルク	68	L1
塩	58	S1
バター	10g	
ドライイースト	3 8	S1
干しぶどう	70g	

つくり方


- ●材料を全てセットし、「食バン」と同 じ要領でつくります。
- ◆ラム酒漬けの干しぶどうを使うと、いっそう風味が良くなります。

※ アップルパン

材料(1斤分)		anay.
アップルジュース	210mL	
(100%果汁)		
強力粉	290g	
砂糖	8g	L1
スキムミルク	68	∟1
塩	5g	S1
バター	10g	
ドライイースト	38	S1
シナモン		S½

つくり方 焼き加利

材料を全てセットし、「食パン」と同じ 要領でつくります。



^{ライマー}パネトーネ

3-17-			ハヌー ドライイースト	, 705 38	S1
材料(1斤分)			コアントロー	21mL	L1½
水	100mL		バニラエッセンス		S½
90	約100g	中2個	レモンエッセンス		S¼
強力粉	240g		アニスシード		S¾
薄力粉	50g		ドライフルーツ	115g(干し	ぶどう
砂糖	· 16g	∟2	60g·干レパパイ	ヤ20g・オ	レンジ
塩	5g	S1	ピール25g・アン	ゼリカ10ミ	3)

つくり方焼き加井

- ●ドライフルーツはみじん切りにして おきます。
- ②①以外の材料を「食パン」と同じ要領でセットします。
- **❸**□-スキーで「食/ソ」に合わせ、スタートキーを押します。
- ●約40分後、パネル表示が 3:00 になったら、ふたをあけ、ドライフルーツを加えます。ふたはすぐに閉めてください。


◈干レパパイヤは他のフルーツでも可


ブランデーの香り高い

クリームチーズを添えて クリームチーズ200gを室温に戻し、な めらかにして、サワークリーム100gと 粉砂糖大さじ2をまぜ合わせます。ブラ ンデー大さじ3~4でのばして、パネト ーネにつけていただきます。


ソフト食パンコース

ふんわりおいしい、人気のソフト食パン





ソフト食パンコース




ソフト食パン

材料(1斤分)		
水	200mL	
強力粉	260g	
薄力粉	20g	
砂糖	16g	L 2
スキムミルク	12g	L2
塩	5ළ	S1
バター	20g	
ドライイースト	3g	S1

1~2までは食パンコース(ガページ)と同じ手順で行ってください。

3パンケースに材料を正確に計量し入れる

- ①水を入れます。
- ②強力粉・薄力粉・砂糖・スキムミルク・塩・バターを入れます。
- ③ドライイーストを入れます。ドライイーストは、水にふれないように粉の中央に入れます。
- ※水の中にドライイーストが入りますとパン がうまく出来ないことがあります。



4~5までは食パンコース(化ページ)と同じ手順で行ってください。

⑥スタートさせる

①コースキーを押 し、ソフト食パ ンを選びます。 3:30 が表示さ

3:30 が表示さ れます。

※焼き加減キーは 使えません。



る。 シ 食パン 。

②スタート/取消キーを押します。

- ●出き上がりは3時間30分後です。
- ●調理/タイマーラン プが点灯します。
- ●20分間予熱後、コネ がスタートします。



※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。

7~9までは食パンコース(18ページ)と同じ手順で行ってください。

生地づくりコース

成形や焼き上げを手づくりで楽しみましょう。

